


SİNYAL POZİSYONER - 2






1. Bağlantı Şeması:




1. Menüler:

SİNYAL POZİSYONER MENÜLER

1. Keypad'in **A** tuşuna 3sn basılı tuttuğunuzda ayarlar menüsüne girilir.




2. Jog çalıştırmak için **#** tuşuna 3sn basılı tutunuz.



4 tuşu ile Geri, 6 tuşu ile ileri çalıştırma yapabilirsiniz. Jog modundan çıkmak için tekrar # tuşuna 3sn basılı tutunuz

3. Homa göndermek için **B** tuşuna 3sn basılı tutunuz.

4. Pozisyona göndermek için pozisyon değerini yazınız ve **D** tuşuna basınız.



nokta koymak için ***** tuşuna, silmek için **C** tuşuna basınız.