



Bağlantı Şeması:




Mod Özellikleri:




MOD-1: GİT-GEL MOD

Başlat butonuna basıldığında bir yönde hareket eder ve karşı sivice çarptıktan sonra geri döner, gerideki sivice çarpınca ileri hareket eder. Dur butonuna basana kadar iki siviç arasında gidip gelir.




MOD-2: BİR PERİYOT MOD

Başlat butonuna basıldığında karşı sivice çarpıp geri döner ve geri sivice dönünce durur. Tekrar çalıştırmak için başlat butonuna basılması gerekir.



MOD-3: YARIM PERİYOT MOD

Başlat butonuna basıldığında ileri yönde gider ve ileri sivicine çarpınca durur. Geri dönmesi için tekrar başlat butonuna basmak gerekir.



MOD-4 : JOG MOD

Başlat butonuna basıldığında bir yöne, dur butonuna basıldığında diğer yöne döner. Basıldığı sürece çalışır.